



Décowood®

Déco recommande les produits suivants pour le nettoyage courant des sols

le nettoyage avec une brosse à poils en plastique souple et l'utilisation de une solution composée de 2/3 d'eau et 1/3 de dégraissant tel que Chanteclair. Après avoir savonné et nettoyé le sol, nous recommandons de rincer en appliquant beaucoup d'eau tiède sur la zone traitée.

Pour les taches plus difficiles à enlever qui devraient résister à ce premier traitement, Déco recommande d'utiliser une solution composée de 2/3 d'eau et 1/3 d'eau de javel.

Toujours nettoyer avec une brosse à poils doux et rincer abondamment. Rincez abondamment à la fin du traitement.

En outre, la gamme de produits de Déco comprend un nettoyant en spray spécialement conçu pour éliminer les taches de graisse locales.

Les taches ne font pas partie des événements couverts par la garantie.