



Décowood®

Für die routinemäßige Reinigung des Fußbodens empfiehlt Déco, wie folgt vorzugehen
Reinigung mit einer Bürste mit weichen Kunststoffborsten und die Verwendung von eine
Lösung aus 2/3 Wasser und 1/3 Entfetter wie Chanteclair.

Nachdem der Boden eingeseift und gereinigt wurde, empfiehlt es sich, mit dem Spülen
fortzufahren reichlich mit lauwarmem Wasser auf die behandelte Fläche auftragen.
Für schwieriger zu entfernende Flecken, die dieser ersten Behandlung standhalten sollten,
kann Déco empfiehlt, eine Lösung aus 2/3 Wasser und 1/3 Bleichmittel zu verwenden.
immer mit einer Bürste mit weichen Borsten reinigen und gründlich abspülen.
nach Abschluss der Behandlung gründlich abspülen.

Darüber hinaus gibt es in der Déco-Produktpalette einen Sprühreiniger, der speziell für
um lokale Fettflecken zu entfernen.

Flecken gehören nicht zu den von der Garantie abgedeckten Ereignissen.