



Déco S.p.A.
Sede legale e operativa:
Via provinciale, 2763 – 24059 Urgnano (BG)
P.IVA e C.F. 03702400163
Tel. 035 526209
www.decodecking.it
info@decodecking.it

Décowood®

ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Déco consiglia di procedere con la pulizia mediante l'utilizzo di una spazzola con setole in plastica morbida e l'impiego di una soluzione di 2/3 acqua e 1/3 sgrassatore tipo Chanteclair. Una volta insaponato e pulito il pavimento, si raccomanda di procedere risciacquando abbondantemente con acqua tiepida la superficie trattata. Per le macchie più difficili da rimuovere, che dovessero resistere a questo primo trattamento, Déco consiglia di utilizzare una soluzione di 2/3 acqua e 1/3 candeggina sempre procedendo alla pulizia con una spazzola con setole morbide ed avendo cura di risciacquare abbondantemente una volta terminato il trattamento. In aggiunta è presente all'interno della gamma prodotti Déco un pulitore Spray, specifico per rimuovere macchie localizzate di unto. Le macchie non rientrano tra gli eventi coperti da garanzia.

È possibile che si formino macchie di tannino dovute al contenuto ligneo del prodotto; tali macchie spariscono mediamente in 7-8 settimane, una volta che si è esaurita la componente di tannino. In casi di aree di transizione tra ombra/luce o coperto/scoperto è possibile che queste macchie non vengano naturalmente ripulite dall'acqua piovana; è dunque necessario pulire le doghe con acqua abbondante – eventualmente con idropulitrice e misto 1/3 candeggina – 2/3 acqua – per eliminare le macchie. Queste, in caso di contesti particolarmente umidi e ombrosi, potrebbero poi ripresentarsi, in misura minore, perché l'acqua piovana si lega con polvere e sporco in generale presente sulle doghe di pavimento. In tal caso ripetere la pulizia. Il fenomeno descritto è da considerarsi normale in qualsiasi materiale contenente il tannino del legno, o comunque dove lo sporco non riesce ad essere ripulito dall'acqua piovana, pertanto non viene coperto da garanzia.

Caratteristiche del prodotto sono il viraggio del colore nelle prime settimane dopo la posa, che dipende dall'ossidazione della componente lignea, e le dilatazioni mediamente superiori al legno causate dalla componente polimerica. Tali caratteristiche, in quanto intrinseche al prodotto, non possono essere oggetto di contestazione e sono escluse dalla garanzia. Esclusi dalla garanzia sono anche i difetti interamente o parzialmente causati da uso improprio, incorretto o inesperto, influenze esterne come macchie di cibo, olio, muffe, fuoco, calore, caduta di oggetti pesanti, corto circuiti o altre circostanze estreme. È possibile rallentare l'assorbimento delle macchie utilizzando l'apposito prodotto Scudo Protettivo acquistabile dai rivenditori.

Lo scudo non impedisce totalmente l'assorbimento, ma può dare maggiore tempo per intervenire nella pulizia.

Nel caso si desiderasse un prodotto totalmente immune da macchie, va utilizzata la serie Ultrashield.