



Décowood[®]

Déco recommande les produits suivants pour le nettoyage courant des sols

le nettoyage avec une brosse à poils en plastique souple et l'utilisation de une solution composée de 2/3 d'eau et 1/3 de dégraissant tel que Chanteclair. Après avoir savonné et nettoyé le sol, nous recommandons de rincer en appliquant beaucoup d'eau tiède sur la zone traitée.

Pour les taches plus difficiles à enlever qui devraient résister à ce premier traitement, Déco recommande d'utiliser une solution composée de 2/3 d'eau et 1/3 d'eau de javel.

Toujours nettoyer avec une brosse à poils doux et rincer abondamment.

Rincez abondamment à la fin du traitement.

En outre, la gamme de produits de Déco comprend un nettoyant en spray spécialement conçu pour éliminer les taches de graisse locales.