

Clap!

Consigli di posa in stanze da bagno



Per una posa ottimale di Clap! nel locale bagno, suggeriamo di adottare i seguenti accorgimenti:

Utilizzo del silicone

È norma evitare sempre l'utilizzo del silicone, preferendo piuttosto seguire gli accorgimenti che approfondiremo di seguito. Tuttavia, solo in casi specifici e con le giuste cautele, come ad esempio in prossimità dei sanitari, è possibile anche l'utilizzo di siliconi 100% impermeabili e ad alta elasticità (tipo Mapesil LM).

Posa in presenza di sanitari

Per un risultato totalmente rifinito, ideale sarebbe sollevare i sanitari e installare Clap! al di sotto, avendo cura di creare un'asola in corrispondenza dei bulloni con cui i sanitari verranno fissati al suolo. Ricordiamo che l'asola deve essere più larga rispetto alla circonferenza dei bulloni di circa 10-15mm in modo da non ostacolare la naturale espansione e contrazione delle doghe.

In alternativa, è possibile sagomare le doghe attorno ai sanitari ricordando che è obbligatorio seguire i seguenti accorgimenti:

- prevedere l'utilizzo di giunti di dilatazione nella separazione della stanza da bagno con gli altri ambienti;
- sagomare le doghe tenendo conto che la distanza perimetrale di circa 8mm per Clap!GO finiture legno e 15mm per Clap!GO finitura pietra e per Clap!3D deve essere sempre mantenuta anche tra i profili Clap! e i sanitari;
- far precedere la posa delle doghe con l'installazione di uno strato di cellophane nella porzione di sottofondo vicino ai sanitari;
- posizionare le doghe sagomate assicurandosi di mantenere la giusta distanza dai sanitari e colmare questo spazio con l'utilizzo di un silicone 100% impermeabile ed elastico. ATTENZIONE: il silicone non deve fissarsi al sottofondo bensì deve essere applicato sul cellophane precedentemente steso. In questo modo, la naturale espansione e contrazione delle doghe non sarà ostacolata.

Congiunzione con il piatto doccia

Consigliamo di congiungere il pavimento Clap! al piatto doccia tramite l'utilizzo del profilo di chiusura.

In alternativa, è possibile utilizzare un silicone 100% impermeabile e molto elastico seguendo questi accorgimenti obbligatori:

- prevedere l'utilizzo di giunti di dilatazione nella separazione della stanza da bagno con gli altri ambienti;

Clap!

Consigli di posa in stanze da bagno



- assicurarsi che la distanza perimetrale di circa 8mm per Clap!GO finiture legno e 15mm per Clap!GO finitura pietra e per Clap!3D sia sempre mantenuta anche tra i profili Clap! e il piatto doccia;
- far precedere la posa delle doghe con l'installazione di uno strato di cellophane nella porzione di sottofondo vicino al piatto doccia;
- posizionare le doghe assicurandosi di mantenere la giusta distanza dal piatto doccia e colmare questo spazio con l'utilizzo di un silicone 100% impermeabile ed elastico. ATTENZIONE: il silicone non deve fissarsi al sottofondo bensì deve essere applicato sul cellophane precedentemente steso. In questo modo, la naturale espansione e contrazione delle doghe non sarà ostacolata.

Nascondere le distanze perimetrali

Le distanze perimetrali devono sempre essere rispettate. Nel caso della posa in bagno, le opzioni per nasconderle sono due:

- coprire le distanze perimetrali utilizzando dei battiscopa oppure dei profili di chiusura disponibili in alluminio anodizzato o in abbinamento con il colore del pavimento.
- se le pareti non sono ancora state rivestite con sistemi di rivestimento a piastrella o mattonella, è possibile interrompere il rivestimento verticale ad una altezza dal suolo sufficiente per far scorrere Clap! al di sotto e nascondere così la distanza perimetrale.

Box doccia

Usando l'apposito profilo per pareti Clap!WALL è possibile anche rivestire l'interno dei box doccia. Per eseguire questo tipo di installazione Clap!WALL deve essere incollato su un sottofondo preparato con MAPELASTIC (guaina cementizia impermeabilizzante).