

MOOVE.NATURAL

VERLEGEANLEITUNG

KONSTRUKTION

Moove Natural-Module sind nicht statisch, d. h. sie können nicht als Säulen, Stützpfeiler, Balken, Unterzüge oder andere tragende Elemente verwendet werden. Natural-Module eignen sich hervorragend für Renovierungen, können aber nicht auf bestehenden Verkleidungsplatten installiert werden.

WERKZEUGE

Es können handelsübliche Holzbearbeitungswerkzeuge verwendet werden. Für die Befestigung empfehlen wir, je nach Beschaffenheit des Untergrundes und der Art der Anwendung, die Verwendung des Einkomponentenklebers Mapei - Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall oder Nägel und Dübel für die Trockenverlegung.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Für die ordnungsgemäße Anbringung der Verkleidung ist eine saubere, glatte, unlackierte, ebene und dauerhafte Oberfläche erforderlich. Bei einer späteren Verlegung sollten die Déco-Produkte immer auf einer ebenen Fläche gelagert werden, um sie vor Verformungen zu schützen. Das Material kann unter Lichteinwirkung eine Farbveränderung erfahren. Wir empfehlen daher, das Material an Orten zu lagern und zu verlegen, die keinen direkten Lichtquellen ausgesetzt sind.

KOMBINATION SKIN/TRÄGER WÄHLEN

Wählen Sie je nach Verlegesituation die geeignete Skin/Träger-Kombination. Je nach Beschaffenheit der einzelnen Untergründe und insbesondere bei großen Flächen kann es bei der Verlegung vom Skin allein zu partiellen Verklebungen kommen. Dieses Phänomen ist aufgrund der Beschaffenheit des Materials als normal anzusehen.

Für eine perfekte Haftung und generell für eine einfachere Handhabung und Verklebung der Platten wird die Verwendung einer mehrschichtigen Multilayer-Anwendung empfohlen.

INSTALLATION

Messen Sie die Wand aus und schneiden Sie dann die Möbel entsprechend den erhaltenen Maßen zu, wobei Sie prüfen, ob die Dielen geköpft werden müssen.

Je nach Beschaffenheit des zu verfliesenden Untergrundes und der jeweiligen Verlegesituation können die Moove Natural Module trocken mit Nägeln und Dübeln oder durch Auftragen einer Rolle Mapei Einkomponentenkleber auf die Wand verlegt werden.

Die Verklebung ist sowohl bei Skin-Modulen als auch bei Skin+Multilayer-Anwendungen (sowohl starr als auch flexibel) möglich. Die mehrschichtigen Module Skin und Skin+flex können auch für die Verklebung von gebogenen Wänden verwendet werden.

DECKELKANTEN

Wenn die Wand fertig ist, messen Sie den Abstand zwischen der Kante und der nächsten Kante, um die richtige Größe für den Zuschnitt zu ermitteln. Decken Sie die Ecke mit dem erhaltenen Modul ab, indem Sie es mit dem Einkomponentenkleber von Mapei an die Wand kleben.