

MOOVE.VITTER

VERLEGEANLEITUNG

KONSTRUKTION

Moove Vitter-Module sind nicht statisch, d. h. sie können nicht als Säulen, Stützpfeiler, Balken, Unterzüge oder andere tragende Elemente verwendet werden. Vitter-Module eignen sich hervorragend für Renovierungen, können aber nicht auf bestehenden Verkleidungsplatten installiert werden.

WERKZEUGE

Es können handelsübliche Holzbearbeitungswerkzeuge verwendet werden. Für die Befestigung empfehlen wir je nach Beschaffenheit des Untergrundes und der Art der Verlegung die Verwendung des Einkomponentenklebers Mapei - Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall oder Nägel und Dübel für die Trockenverlegung.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Für die ordnungsgemäße Anbringung der Verkleidung ist eine saubere, glatte, unlackierte, ebene und dauerhafte Oberfläche erforderlich. Bei einer späteren Verlegung sollten die Déco-Produkte immer auf eine ebene Fläche gelegt werden, um sie vor Verformungen zu schützen.

INSTALLATION

Messen Sie die Wand aus und schneiden Sie dann die Module auf die erhaltene Größe zu. Je nach Beschaffenheit des zu verfliesenden Untergrundes und der jeweiligen Verlegesituation können die Moove Vitter Module durch Auftragen einer Rolle Mapei Einkomponentenkleber auf die Wand verlegt werden.

DECKELKANTEN

Wenn die Wand fertig ist, messen Sie den Abstand zwischen der Kante und der nächsten Kante, um die richtige Größe für den Zuschnitt zu ermitteln. Decken Sie die Ecke mit dem erhaltenen Modul ab, indem Sie es mit dem Einkomponentenkleber von Mapei an die Wand kleben.