

# MOOVE.NATURAL

## INSTRUCTIONS DE POSE

### CONSTRUCTION

Les modules Moove Natural ne sont pas structurels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme colonnes, poteaux de soutien, poutres, solives ou autres éléments porteurs principaux. Les modules naturels sont excellents pour les rénovations mais ne peuvent pas être installés sur des panneaux de bardage existants.

### OUTILS

Des outils de menuiserie standard peuvent être utilisés. Pour la fixation, en fonction des caractéristiques de la surface et du type d'application, nous recommandons l'utilisation de la colle monocomposante Mapei - Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall ou des clous et chevilles pour la pose à sec.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

Une surface propre, lisse, non peinte, plane et durable est nécessaire pour installer correctement le bardage. En cas d'installation ultérieure, les produits Déco doivent toujours être stockés sur une surface plane afin de les préserver de toute déformation. Le matériau peut subir un changement de couleur lorsqu'il est exposé à des sources de lumière, nous recommandons donc de stocker et d'installer le matériau dans des endroits qui ne sont pas exposés à des sources de lumière directe.

### CHOISIR LA COMBINAISON SKIN/SUPPORT

En fonction de la situation de pose, choisir la combinaison Skin/support appropriée. En fonction des caractéristiques des surfaces individuelles et surtout dans le cas de grandes surfaces, la pose de la peau seule peut donner lieu à des zones d'adhérence partielle. Ce phénomène doit être considéré comme normal en raison de la nature du matériau. Pour une adhérence parfaite et une manipulation et un collage généralement plus faciles des panneaux, il est recommandé d'utiliser le substrat multicouche.

### INSTALLATION

Mesurer le mur, puis découper le meuble en fonction de la mesure obtenue, en évaluant s'il est nécessaire d'êtêter les dalles. En fonction de la nature de la surface à carreler et de la situation particulière de pose, les modules Moove Natural peuvent être installés à sec à l'aide de clous et de chevilles, ou en appliquant un rouleau de colle monocomposante Mapei sur le mur. L'application avec de la colle est possible dans le cas d'un module de Skin et d'une application Skin+multicouche (à la fois rigide et flexible). Les modules multicouches skin et Skin+flex peuvent également être utilisés pour habiller des murs courbes.

### BORDURES DE LA COUVERTURE

Une fois le mur terminé, mesurez la distance entre le bord et le suivant pour obtenir la bonne taille à découper. Recouvrir l'angle avec le module obtenu en le collant au mur à l'aide de la colle monocomposante Mapei.