

# MOOVE.VITTER

## INSTRUCTIONS DE POSE

### CONSTRUCTION

Les modules Moove Vitter ne sont pas structurels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme colonnes, poteaux de soutien, poutres, solives ou autres éléments porteurs principaux. Les modules Vitter sont excellents pour les rénovations mais ne peuvent pas être installés sur des panneaux de bardage existants.

### OUTILS

Des outils de menuiserie standard peuvent être utilisés. Pour la fixation, en fonction des caractéristiques de la surface et du type d'application, nous recommandons l'utilisation de la colle monocomposante Mapei - Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall ou des clous et chevilles pour la pose à sec.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

Une surface propre, lisse, non peinte, plane et durable est nécessaire pour installer correctement le bardage.

En cas d'installation ultérieure, les produits Déco doivent toujours être placés sur une surface plane afin de les préserver de toute déformation.

### INSTALLATION

Mesurer le mur et couper les modules aux dimensions obtenues. En fonction de la nature de la surface à carreler et de la situation particulière de pose, les modules Moove Vitter peuvent être installés en appliquant un rouleau de colle monocomposante Mapei sur le mur.

### BORDURES DE LA COUVERTURE

Une fois le mur terminé, mesurer la distance entre l'angle et l'angle suivant afin d'obtenir la taille correcte à découper. Recouvrir l'angle avec le module obtenu en le collant au mur à l'aide de la colle monocomposante de Mapei.