



LES INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

NETTOYAGE ORDINAIRE:

Balayer le sol avec un balai doux ou un aspirateur sans base métallique battue, ce qui pourrait endommager la surface. Nettoyez-le à l'aide d'un détergent ménager doux et neutre dilué dans de l'eau, et d'une serpillière ou d'un chiffon humide, en le rinçant fréquemment à l'eau claire. Ne pas utiliser de balais abrasifs, de balais à franges qui pourraient laisser des gouttes résiduelles, de la cire à parquet, détergents liquides ou en poudre abrasifs, eau de Javel ou autres produits de nettoyage agressifs. Frotter dans une direction longitudinale par rapport à la direction des planches.

ENLEVER LES TACHES DE PEINTURE ET D'ADHÉSIF:

Si la nature de la tache est connue, utiliser le solvant spécifique ; sinon utilisez de la térébenthine ou un produit similaire. Lavez soigneusement le sol après avoir appliqué le solvant.

ENLEVER LES TACHES COMMUNES:

utiliser un solvant tel que la térébenthine et un chiffon doux pour les taches de nourriture grasse, d'encre, etc. les marqueurs, la peinture, etc. ; utilisez un produit antirouille pour les taches de rouille. Dans tous les cas, rincez abondamment.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU SOL

Nettoyez régulièrement le sol pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté ;

- placez un tapis ou un paillasson à l'entrée de la pièce pour éliminer le sable, les pierres ou les débris de l'extérieur qui pourraient salir ou rayer le sol; préférez les paillassons et les tapis à base de latex et non de caoutchouc, qui risquent de tacher le sol au fil du temps
- appliquer des tampons de feutre sous les pieds des meubles et les pieds des chaises et des tables ;
- éviter les brûlures causées par les allumettes, les mégots de cigarettes, les casseroles, les fers à repasser allumés, etc. qui peuvent endommager la surface du sol.
- Clap! est généralement plus résistant que les sols traditionnels tels que le stratifié, le parquet ou le lvt.
 Toutefois, afin de conserver une surface parfaite, il est conseillé d'éviter les objets ou les actions qui pourraient endommager ou provoquer des rayures sur la surface, notamment les objets pointus ou tranchants, le sable et la terre, etc.
- éliminer rapidement les taches, les marques et les déversements en général;

LES PRODUITS À ÉVITER ABSOLUMENT

Pour préserver la surface du sol, évitez l'utilisation de :

- de l'acétone pur, du trichloréthylène, de l'ammoniac, de l'eau de Javel ou des agents chimiques similaires;
- la pâte à savon, la cire ou les cirages qui pourraient former un film glissant sur la surface;
- outils de nettoyage à l'eau bouillante ou à la vapeur;